

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

elements | collection

Istruzioni generali per la manutenzione della tenda

- Arrotolare la tenda solo in casi estremi e asciugare appena possibile.
- Spazzolare via lo sporco superficiale regolarmente (attenzione a non danneggiare il tessuto!)
- In caso di maggiore sporco pulire la tenda con una leggera soluzione di sapone e acqua (ca. 2 %). Infine sciacquare attentamente con acqua per non lasciare tracce di sapone sulla stoffa.